Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce appareil qui vous permet de réaliser très facilement des yaourts maison.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Yaourtière
- 4 pots en verre (180 ml)
- Mode d'emploi

Avant la mise en marche
1. Retirez les autocollants se trouvant éventuellement sur l'appareil.
2. Avant la première utilisation, ou si l'appareil est resté inutilisé pendant une longue période, lavez soigneusement les pots en verre et leurs couvercles avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Séchez ensuite le tout soigneusement.
3. Essuyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
4. Préparez les ustensiles suivants : 1 casserole à bords hauts, 1 récipient pour mélanger le yaourt, 1 passoire et une louche. Nettoyez soigneusement ces ustensiles avant de les utiliser !

Mise en marche
1. Versez 600 ml de lait frais ou pasteurisé (entier ou demi-écrémé) dans la casserole à bords hauts.
2. Chauffez le lait pour l'amener juste en-dessous du point d'ébullition (95°C). Laissez frémir le lait environ 3 minutes à cette température, puis laissez-le refroidir jusqu'à environ 36°C. Veillez à ce que le lait ne brûle pas, car cela peut affecter le goût, l'odeur et la consistance du yaourt.
3. Versez le lait dans le récipient prévu pour le mélange en le filtrant à travers la passoire.
4. Ajoutez au lait environ 120 cl de yaourt nature et mélangez bien.
5. Répartissez le mélange dans les 4 pots en verre fournis. Refermez les pots.
6. Réglez la date actuelle sur le couvercle.
7. Placez ensuite les verres dans la yaourtière et refermez-la avec le couvercle en plastique.
8. Branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.
9. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
10. Environ 6 heures sont nécessaires pour réaliser du yaourt à partir de lait entier. Avec du lait demi-écrémé, le processus prend environ 8 heures.
11. Après la durée souhaitée, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
12. Retirez les pots en verre. Lorsque les yaourts ont refroidi, vous pouvez les servir tels quels ou y ajouter différents ingrédients.

ATTENTION :
Ne faites pas bouger l'appareil pendant la fermentation des yaourts ! Utilisez tous les pots en verre.
SI vous en utilisez moins, cela peut modifier la consistance du yaourt.

Nettoyage
1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
2. Lavez soigneusement le couvercle en plastique et les pots en verre avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Pour nettoyer l'appareil lui-même, utilisez uniquement un chiffon humide.
3. Afin d'éviter les rayures, n'utilisez ni de produits nettoyants abrasifs ni le côté abrasif d'une éponge pour nettoyer l'appareil.
4. Les pots en verre peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3690 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.12.2013

© 01/2014 - MB//EX:CBN//FrG - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne